

Bedienungsanleitung AES Basic

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das AES Basic ist bestimmt, die Trinkwasserleitungen im Fahrzeug mittels Druckluft auszublasen. Für andere Zwecke ist das System weder geeignet noch angefertigt.

Der verbaute Kompressor darf nicht für andere Einsätze verwendet werden, er ist ins System integriert. Dieses könnte ansonsten Schaden nehmen!

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nur zweckgebunden nutzen – nicht zum Föhnen, Trocknen oder für ähnliche Aufgaben verwenden
- Nur von eingewiesenen Personen zu nutzen – Kinder dürfen das Gerät nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen
- Den Kompressor nicht überhitzen – Dauerbetrieb von mehr als 8 Minuten schadet dem Gerät
- Den Strom über den Wippschalter auf 0 immer abschalten wenn
 1. Das Gerät nicht benutzt wird
 2. Wartungsarbeiten durchgeführt werden
 3. Zubehör- oder Geräteteile ausgewechselt werden
- Sei aufmerksam, achte darauf was du tust
- Überprüfe regelmäßig, dass das Gerät einwandfrei funktioniert und keine Schäden aufweist
- Bei Störungen wende dich an unseren Kundendienst

WICHTIG!

Bitte exakt nach Anleitung vorgehen, sollte anders verfahren werden und zum Beispiel der Kompressor laufen, ohne die Wasserhähne zu öffnen und dadurch zu hoher Druck im Wassersystem (und daraus resultierend Undichtigkeiten oder andere Schäden) entstehen, so haftet Simplex aer hierfür NICHT!

BETRIEB

Vorbereitung:

Entleere bitte den Wassertank deines Fahrzeugs gemäß Bedienungsanleitung

Nachdem der Tank leer ist, die Ablassventile **geschlossen** lassen und den Wippschalter aus Stellung I (Wasserpumpe) auf Stellung II (AES Basic) umschalten.

Zunächst eine Warmwasserentnahmestelle öffnen (Wasserhahn in Küche oder Bad auf Warmwasser) um die Therme bzw. den Boiler zu entleeren

ACHTUNG! Wasserhahn nicht voll aufdrehen, sonst arbeitet der Kompressor mit zu hohem Druck!!

Wenn die Leitung entleert ist, kommt ein letzter Spritzer Wasser aus dem Hahn – nicht erschrecken, nicht zu nah mit dem Kopf rangehen. Das Wasser mit einem Tuch o.ä. aufnehmen.

Nach der Entleerung der Warmwasserleitung genauso mit den Kaltwasserleitungen vorgehen – der Reihe nach (einzeln!) jeden Wasserhahn in der Kaltwasserstellung öffnen und warten, bis der letzte Rest Wasser aus dem Hahn gespritzt kommt.

Jetzt auf die Wasserpumpe umschalten (Schalterstellung I) und noch einmal kurz anlaufen lassen

Noch einmal auf Stellung II (AES Basic) umschalten und einen beliebigen Kaltwasserhahn öffnen; warten, bis der letzte Rest Wasser aus der Leitung gespritzt ist

Wippschalter auf Schalterstellung 0 (stromlos) umschalten – den Wippschalter immer nur bei geschlossenen Wasserhähnen betätigen!!

Alle Wasserhähne und Bodenventile öffnen, sodass der letzte Rest Wasser in den Leitungen trocknen kann

EMPFEHLUNG

Einmal jährlich die Trinkwasserleitungen desinfizieren, um möglichen Gesundheitsschäden vorzubeugen

WARTUNG

Das AES Basic ist wartungsfrei. Bei Störungen bitte an den Hersteller wenden.

FEHLER

Das AES Basic läuft nicht an

- Wasserhahn nicht geöffnet (etwas weiter öffnen)
- Kein Strom im System (Sicherungen prüfen, Anschlüsse prüfen)

Wasser spritzt zu stark aus dem Wasserhahn

- Wasserhahn weniger öffnen

Sollten die Probleme weiterhin auftreten oder ein anderer Fehler bekannt werden, wende dich bitte an uns über unsere Emailadresse unter

info@simplexaer.de