

Bedienungsanleitung AES Basic

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das AES Basic ist bestimmt, die Trinkwasserleitungen im Fahrzeug mittels Druckluft auszublasen. Für andere Zwecke ist das System weder geeignet noch angefertigt.

Der verbaute Kompressor darf nicht für andere Zwecke verwendet werden, er ist ins System integriert. Dieses könnte ansonsten Schaden nehmen!

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nur zweckgebunden nutzen – nicht zum Föhnen, Trocknen oder für ähnliche Aufgaben verwenden!
- Nur von eingewiesenen Personen benutzen lassen – Kinder dürfen das System nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen
- Den Kompressor nicht überhitzen – Dauerbetrieb von mehr als 8 Minuten schadet dem Gerät
- Den Strom über den Drei-Wege-Schalter immer auf 0 stellen, wenn das System entweder nicht benutzt wird oder Zubehör- oder Geräteteile ausgewechselt werden.
- Sei aufmerksam, achte darauf was du tust
- Überprüfe regelmäßig, dass das Gerät einwandfrei funktioniert und keine Schäden aufweist!
- Bei Störungen bitte an den Kundenservice unter info@simplexaer.de wenden.

BETRIEB

Grundsätzlich kann das AES Basic verwendet werden, um das Fahrzeug entweder frostsicher zu machen oder die Keimbildung in den Leitungen zu vermeiden.

Sommerentleerung: Bei gefülltem Tank die Ventile (Truma Frostwächter, Bodenventile) **geschlossen** lassen und den Wippschalter von Stellung I (Wasserpumpe) auf Stellung II (Kompressor) umschalten.

Der Reihe nach jede einzelne Wasserentnahmestelle sowohl im Warm- als auch Kaltwasserbetrieb entleeren, indem der betreffende Wasserhahn geöffnet wird. Falls die Toilette mit am Frischwassertank angeschlossen ist, kann diese ebenfalls über die Spültafel entleert werden.

Winterentleerung: den Frischwassertank gemäß Bedienungsanleitung des Fahrzeugs entleeren, anschließend die Ventile (Truma Frostwächter, Bodenventile) **geschlossen** lassen und den Wippschalter von Stellung I (Wasserpumpe) auf Stellung II (Kompressor) umschalten.

Der Reihe nach jede einzelne Wasserentnahmestelle sowohl im Warm- als auch Kaltwasserbetrieb entleeren, indem der betreffende Wasserhahn geöffnet wird. Falls die Toilette mit am Frischwassertank angeschlossen ist, kann diese ebenfalls über die Spültafel entleert werden.

Restentleerung Wasserpumpe: nachdem alle Leitungen geleert wurden, einen Wasserhahn öffnen, noch einmal auf die Wasserpumpe (I) zurückschalten, bei leerem Tank diese kurz anlaufen lassen und direkt auf das AES Basic (II) zurückschalten und das Wasser ausblasen.

Anschließend den Hauptschalter auf Stellung 0 (stromlos) umschalten, alle Wasserhähne in der Mittelstellung und Bodenventile / Frostwächter öffnen.

WICHTIG!!!

Vor jeder erneuten Inbetriebnahme der Wasseranlage zunächst den Frischwassertank befüllen, einen Wasserhahn öffnen, von Stellung 0 auf Stellung II (Kompressor) schalten, dann auf Stellung I (Wasserpumpe). Diesen Vorgang mehrfach kurz hintereinander wiederholen, damit die Ventile im Inneren des AES Basic wieder richtig arbeiten.

EMPFEHLUNG:

Einmal jährlich die Trinkwasserleitungen desinfizieren, um möglichen Gesundheitsschäden vorzubeugen.

WARTUNG:

Das AES Basic ist wartungsfrei.

MÖGLICHE FEHLER / LÖSUNGEN:

Das AES Basic läuft nicht an:

- Wasserhahn nicht geöffnet
- Kein Strom im System (alle Sicherungen und Verbindungen prüfen)
- Hauptschalter in Stellung 0